

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **282-3080**

Artikel/Modell **SARO Elektrischer Reiskocher
Modell RICO**

GTIN **4017337 282111**



- **Material: (Gehäuse und Deckel) Edelstahl, hochglanzpoliert**
- **Antihaftbeschichteter Kochtopf**
- **Kochtopf entnehmbar**
- **Zwei Kontrollleuchten: Kochen und Warmhalten**
- **Einstellung für automatisches Kochen oder Warmhalten**
- **Für ca. 4.2 Liter Reis**
- **Inkl. Reismessbecher und Reislöffel**
- **Gewicht: 6,5 kg**
- **Maße: B 420 x T 420 x H 300**
- **Inhalt: 9.9 Liter**
- **Temperaturbereich: +30 / +90 °C**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,7 kW**
- **KEIN Vor-Ort Service**

Ursprung Taiwan

Zolltarifnummer 85167970

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **282-3080**

Artikel/Modell **SARO Elektrischer Reiskocher
Modell RICO**

GTIN **4017337 282111**



Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Oberfläche betreiben.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen während des Betriebs vom Gerät fernhalten.
- Gerät nicht mit nassen Händen bedienen oder bewegen.
- Während des Kochvorgangs besteht Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr durch heißen Dampf und heiße Oberflächen – Vorsicht beim Umgang mit Deckel und innerem Topf.
- Das Gerät niemals ohne Inhalt einschalten, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.
- Während der Nutzung darf das Gerät nicht bewegt werden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen.
- Vor jeder Reinigung das Gerät ausschalten, den Stecker ziehen und vollständig abkühlen lassen.
- Die Außenflächen des Geräts mit einem feuchten Tuch reinigen und den antihafbeschichteten Innentopf mit mildem Reinigungsmittel säubern.
- Keine scharfen oder metallischen Gegenstände im Innentopf verwenden, um die Beschichtung nicht zu beschädigen.
- Verwenden Sie immer Schutzhandschuhe beim Entfernen des Innentopfs, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Das Gerät ist ausschließlich für das Kochen und Warmhalten von Reis vorgesehen; andere Verwendungen können Schäden verursachen.

Ursprung Taiwan

Zolltarifnummer 85167970

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827