

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **440-3015**

Artikel/Modell **SARO Geschirrspülmaschine mit
digitalem Display**

GTIN **4017337 044924**



- **Material: (Gehäuse und Spülarm) Edelstahl**
- **Elektronische Steuerung mit 3 Programmen**
- **Selbstdiagnose-System**
- **Doppelwandige Tür, Höhe 360 mm**
- **Inkl. 1 Glaskorb, B 500 x T 500 x H 100 mm**
- **Inkl. 1 Besteckkorb, B 110 x T 110 x H 130 mm**
- **Inkl. 1 Tellerkorb, B 500 x T 500 x H 100 mm**
- **Druckminderer**
- **Peristaltik Spülmittel- und Klarspülmittelpumpe, Laugenpumpe und Schmutzfilter**
- **Max. Geschirrhöhe: ca. 335 mm**
- **Max. Glashöhe: ca. 325 mm**
- **Spüldauer: 60 / 120 / 180 Sekunden**
- **Boiler: Inhalt 6 Liter, Heizelement: 3,0 kW / 6,0 kW**
- **Tank: Inhalt 35 Liter, Heizelement: 2,8 kW**
- **Gewicht: 60 kg**
- **Maße: B 570 x T 600 x H 830 mm**
- **Inhalt: Boiler: 6 / Tank: 35 Liter**
- **Anschluss: 400 V - 50 Hz - 6,6 kW**
- **Vor-Ort Service**

Ursprung Griechenland
Zolltarifnummer 84221900
Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **440-3015**

Artikel/Modell **SARO Geschirrspülmaschine mit
digitalem Display**

GTIN **4017337 044924**



Sicherheits- und Warnhinweise

- Installation nur durch qualifizierte Fachinstallateure vornehmen.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Gerät vor der ersten Benutzung gründlich reinigen und auf sichtbare Schäden prüfen. Bei Schäden nicht verwenden.
- Sicherstellen, dass das Gerät auf einer stabilen, ebenen und rutschfesten Fläche aufgestellt wird.
- Während des Betriebs können Oberflächen sehr heiß werden; Verbrennungsgefahr! Kontakt vermeiden.
- Wasseranschlüsse gemäß den Sicherheitsvorschriften installieren, um Leckagen oder Druckprobleme zu vermeiden.
- Gerät niemals mit einem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen.
- Reinigung nur mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel durchführen; keine abrasiven Mittel verwenden.
- Spülmittel und Klarspüler gemäß Herstellerangaben verwenden, um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen.
- Gerät nach jedem Gebrauch vollständig abkühlen lassen und vom Stromnetz trennen, bevor es gereinigt wird.
- Kinder und unbefugte Personen vom Gerät fernhalten, um Fehlbedienungen und Verletzungen zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und Fachpersonal kontaktieren.

Ursprung Griechenland
Zolltarifnummer 84221900
Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827